

1 快速点屏框架

请严格按照板卡上丝印来接线，保证以下三点正确，即可点亮屏



(一) 连接背光线

12V 背光可以直接从板卡取(一般 24 寸以下)，24V 或大尺寸屏需要单独供电

注意：

- 1-引脚顺序不要错；
- 2-只要顺序正确，正常情况背光都可以亮，如果背光不亮，请检查背光插座 P,ON/OFF,ADJ 的电压，正常输出是：

12V,3.3V,5V;

屏电源：3 条红线

(二) 连接屏信号线

严格按板卡规格书做屏线；

注意：

- 1-屏电源在图示下端(红线)
- 2-按规格书选择屏电源：**JMP1-3.3V/5V,**
JMP2-12V

(图示所用液晶屏屏压是 5V 的，因此将 **JMP1** 右边两引脚插上了跳冒)

屏电源选错将会烧屏！

- 3-如果屏点亮，显示颜色不正确，需要修改屏参。

(三) 接通电源

主板支持单 12V DC 电源供电；

注意：如果电压正常背光仍然不亮，请核对背光板的规格书，有可能下列情况：

- 1-背光板的极性，是否是高电平；还有 ADJ 的极性，幅度；
- 2-背光板是否是 3.3V 使能；极个别背光板需要 5V 才能打开；
- 3-很少的屏要有信号屏背光才能打开；