

多媒体信息发布系统节目制卡指导


方法 1：播放列表发布制卡

说明：该方法只可导出非互动节目（都可同时添加多个）；

1. 节目管理-播放列表选择需要发布的节目列表（制作好的节目，注意横竖）；



2. 选择制卡，这里可添加多个节目列表；



3. 下载制卡下来的节目，然后解压把里面的 MEDIA 文件夹放入 U 盘根目录；




4. 在设备 APK 运行界面，插到设备的 USB 接口上导入节目；




方法 2：终端管理制卡

说明：操作上相比方法 1 复杂，但该方法可以一次导入一个设备编号上的所有节目日程安排和制卡策略，日程安排包含互动、非互动节目（播放列表是循环播放模式节目，即时插播包含定时和插播节目），制卡策略包含开关机策略、音量策略等信息；




1. 设备中心-终端管理新建一个设备编号（如有则调过该步骤）；




2. 节目管理-播放列表选择需要发布的节目列表（制作好的节目，注意横竖，与方法一的第一步一样）；



3. 设置发布的播放属性（循环、定时、插播和对应播放时间段）、添加多个节目列表（可不加），然后选择下一步并选中想要发布的终端设备编号并发布；



4. 设备中心-终端管理，找到新建的设备编号，右键选择制卡管理，进入制卡管理后选择制卡可选择对应的制卡策略（可不选）或对应的节目（默认全选），然后点击确定进入制卡并等待制卡状态显示正常后点击下载到电脑上；



5. 下载制卡节目，把 MEDIA 文件夹放入 U 盘插到设备上导入，详细操作步骤参考方法一的第 3、4 两步步骤，操作方法一样，唯一区别是需要输入默认解压密码 123456；